

Onderhoud en ingebruikname

- Voor eerste gebruik: reinigen met Inox Cream
- Bij hardnekkig vuil: enkel keren herhalen
- Wekelijks onderhoud: kitchen care onderhoud
- Bij voorkeur het Franke microvezeldoek te gebruiken
- Schuurspons, steeds de zachte kant te gebruiken.



Inox Cream - poliermiddel
crème - 250 ml
303009
FUN 112.0039.150
€ 17,71 (excl. BTW)
€ 21,43 (incl. BTW)



Microvezeldoek
303015
FUN 112.0530.324
€ 12,27 (excl. BTW)
€ 14,84 (incl. BTW)



Kitchen care onderhoudsproduct -
spoelbakken - 200 ml
303016
FUN 112.0530.237
€ 14,23 (excl. BTW)
€ 17,22 (incl. BTW)

